

# 正誤表

対象:『ZB78K0/KF1+CC ハードウェアマニュアル』 1版 2005/3  
CD-ROM内、「ZB78K0/KF1+CC ユーザーズ・マニュアル ハードウェア編」

10 頁  
誤:

通常動作設定

SW4	Bit 1	OFF
	Bit 2	OFF
	Bit 3	OFF
	Bit 4	OFF
SW5		ON
SW7		UART 側
JP1		電源供給による(下記参照)

正:

通常動作設定

SW4	Bit 1	OFF
	Bit 2	OFF
	Bit 3	OFF
	Bit 4	OFF
SW5		OFF
SW7		UART 側
JP1		電源供給による(下記参照)